

AIR FORCE MASTER BLASTER

INSTRUCTION MANUAL MODEL MB-3CD



DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A.®

Before using, check your plug to make sure it is the proper voltage for your country.

Avant utilisation, vérifier votre fiche pour s'assurer qu'il est la tension appropriée pour votre pays.



UK plug 220-240 volt
Prise UK 220-240 volts



EURO plug 220-240 volt
EURO prise 220-240 volts



AUSTRALIAN PLUG 220-240
Prise AUSTRALIAN 220-240



USA plug 110-120 can also be used in JAPAN
USA bouchon 110-120 peut également être utilisé au Japon.



AIR FORCE MASTER BLASTER



- A. Two 4.0 Peak HP 2 Stage Dual Fan Motors (MVC-157D)**
- B. Handle (MVC-143A)**
- C. 10 ft. Commercial Grade Hose (MVC-56D)**
- D. Blower Nozzle (MVC-195)**
- E. On/Off Switch (MVC-74DA)**
- F. Cinq Kit Pièce de Fixation (BCK-5)**

DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A®

*****READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE*****

AIR FORCE MASTER BLASTER

Model MB-3CD

The AIR FORCE MASTER BLASTER is designed to cut drying time by as much as 75%. The MASTER BLASTER provides gentle heat and dramatic air velocity to dry cars or motorcycles quickly and thoroughly.

1. Insert the grounded Power Supply Cord into a grounded outlet.

IMPORTANT: PRODUCT MUST BE GROUNDED.

WARNING: IMPROPER CONNECTION OF THE EQUIPMENT GROUNDING CONDUCTOR CAN RESULT IN A RISK OF ELECTRIC SHOCK!

2. Move car/motorcycle to a dry area to eliminate risk of electric shock.

3. Fit the 10 ft. by 1 ½" Hose (D) over the steel tube protruding from the front end cap of the power unit. Tighten the adjustable clamp to keep the hose securely on the dryer.

4. Start the dryer by pushing the On/Off Switch (B) from left to right. Dry the vehicle from top to bottom.

5. Attach or remove the Neoprene Nozzle, or other attachments from the hose to control the air velocity.

6. For even greater air flow, the hose cuff on the blower end screws off in a counter clockwise direction and screws back on in a clockwise direction.

SERVICE

NORMAL MAINTENANCE, SUCH AS MOTOR BRUSH REPLACEMENT, CAN BE MADE AT YOUR LOCAL SERVICE SHOP. MOTOR BRUSH LIFE IS APPROXIMATELY 500 HOURS. BRUSHES SHOULD BE CHECKED BETWEEN 200-250 HOUR INTERVALS. SEE ENCLOSED INSTRUCTIONS. FILTER LIFE IS DEPENDENT ON USAGE. CHECK AND REPLACE WHEN REQUIRED.

CAUTION: DO NOT DROP THIS MACHINE. MOTOR MALFUNCTION CAUSED BY PRODUCT BEING DROPPED IS NOT COVERED UNDER WARRANTY.

DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A.®

AIR FORCE MASTER BLASTER



- A. Deux 4.0 Peak HP 2 Etape double ventilateur Motors (MVC-157D)
- B. poignée (MVC-143A)
- C. 10 pi Tuyau Commercial Grade (MVC-56D)
- D. Buse de ventilation (MVC-195)
- E. On / Off (MVC-74DA)
- F. Bouton de l'Assemblée de filtre (MVC-45FF)

Délibérément fait mieux dans le U.S.A ®

*****LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION*****

AIR FORCE MASTER BLASTER Model MB-3

Le AIR FORCE MASTER BLASTER est conçu pour réduire le temps de séchage par autant que 75%. Le BLASTER fournit de la chaleur douce et vitesse de l'air dramatique pour sécher les voitures ou les motos rapidement et en profondeur.

1. Insérez le cordon d'alimentation à la terre dans une prise de terre.

IMPORTANT : PRODUIT DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.

AVERTISSEMENT : Impropre RACCORDEMENT DU conducteur de terre PEUT PROVOQUER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

2. Déplacez voiture / moto à un endroit sec pour éliminer le risque de choc électrique.

3. Monter le 10 pieds par 1 ½ " tuyau (D) sur le tube d'acier dépassant du chapeau d'extrémité avant de l'unité de puissance. Serrer la pince ajustable pour garder le tuyau en toute sécurité sur la sècheuse.

4. Mettre la sècheuse en appuyant sur l'interrupteur marche / arrêt (B) de gauche à droite. Séchez le véhicule de haut en bas.

5. Fixez ou retirez la buse néoprène, ou autres pièces jointes à partir du tuyau de contrôler la vitesse de l'air.

6. Pour encore plus de débit d'air, le manchon de serrage sur les vis de la tête de soufflante dans un sens contraire et vis de retour sur dans le sens des aiguilles d'une montre dans le sens horaire.

SERVICE :

ENTRETIEN NORMAL , COMME MOTEUR REMPLACEMENT DE LA BROSSSE , peuvent être faites à VOTRE SERVICE LOCAL SHOP. MOTEUR BUSH VIE EST environ 500 heures.

BROSSES doit être vérifiée ENTRE 200-250 heures d'intervalle. VOIR instructions jointes. FILTRE VIE dépendent de son utilisation. Vérifier et remplacer AU BESOIN.

ATTENTION: NE PAS TOMBER CETTE MACHINE. MOTEUR MALFUNCXTION CAUSE PAR PRODUIT étant tombé NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.GARANTIE

Metropolitan Vacuum Cleaner Company, Inc.
5 Raritan Road
Oakland, New Jersey 07436
WWW.METROVACWORLD.COM

